FLEXSON

ACCESSORIES FOR SONOS

# P5-WM




## EN Warning

To avoid risk of property damage or personal injury, follow only these instructions, do not alter or modify Flexson P5-WM from its original condition, and do not attempt to use or repair Flexson P5-WM if damaged.
The mounting hardware included with this product is for use in wood stud or masonry applications only. Flexson P5-WM must be installed into a wood stud or masonry. Do not attempt to install in drywall only.
SONOSPLAY:5+ Flexson P5-WM = 7.7Kg (16.98 lbs) combined. The wall or ceiling must be rated to support at least five times this mass. Contact a qualified builder if you have any doubts as to the construction or integrity of your wall or ceiling.
Installation requires the use of a power drill. Familiarize yourself with all necessary tools before installing Flexson P5-WM and use adequate eye and other personal protection, or arrange for installation by a professional.
Flexson P5-WM and SONOSPLAY:5 are not intended to support weight of other objects. Once installed, do not hang other objects on Flexson P5-WM or SONOS PLAY:5.
Flexson P5-WM is for use with SONOSPLAY:5 only.
This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

## DE Warninweis


Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, halten Sie sich unbedingt an diese Anleitung, ändern sie nichts am Originalzustand des Flexson P5-WM und versuchen Sie bei einem Defekt nicht, den Flexson P5-WM selbst zu reparieren.
Das mit diesem Produkt gelieferte Montagematerial ist ausschließlich für eine Verwendung in Holzbalkenkonstruktionen oder Mauerwerken geeignet. Der Flexson P5-WM darf nur an einer Holzbalkenkonstruktion oder an einem Mauerwerk montiert werden. Versuchen Sie nicht, den Ständer an einer ausschließlich aus Trockenbau bestehenden Wand oder Decke zu befestigen.
SONOSPLAY:5 und Flexson P5-WM wiegen zusammen 7,7 kg. Die Wand oder Decke muss mindestens für das Fünffache dieses Gewichts ausgelegt sein. Fragen Sie einen ausgebildeten Handwerker um Rat, wenn Sie sich bezüglich der Bauweise oder der Belastbarkeit Ihrer Wand oder Decke nicht sicher sind.
Für die Montage wird eine Bohrmaschine benötigt. Vor der Befestigung des Flexson P5-WM sollten Sie sich unbedingt mit den zu verwendenden Werkzeugen vertraut machen. Außerdem ist das Tragen eines angemessenen Augenschutzes und weiterer persönlicher Schutzausrüstung erforderlich. Im Zweifelsfall sollte die Installation durch eine Fachkra vorgezogen werden.
Flexson P5-WM und SONOSPLAY:5 sind nicht dafür ausgelegt, andere Gegenstände zu tragen. Nachdem sie montiert sind, dürfen daran keine anderen Gegenstände gehangen werden.
Flexson P5-WM ist ausschließlich für die Verwendung mit SONOSPLAY:5 vorgesehen.
Dieses Produkt enthält verschluckbare Kleinteile, die ein Erstickungsrisiko darstellen und deshalb außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren sind.


## FR Attention

Pour éviter le risque de détériorations ou de blessures corporelles, veuillez exclusivement suivre ces instructions, ne changez ou ne modifiez pas le Flexson P5- WM de son état d'origine, et n'essayez pas d'utiliser ou de réparer le Flexson P5-WM s'il est endommagé.
Le matériel de fixation qui accompagne ce produit est uniquement destiné aux cloisons de bois ou à la maçonnerie. Le Flexson P5-WM doit être fixé à une cloison de bois ou un mur de maçonnerie. N'essayez pas de l'installer dans un mur sec.
SONOSPLAY:5+ Flexson P5-WM = 7,7 kg combinés. Le mur ou le plafond doivent être capables de supporter au moins cinq fois cette masse. Veuillez contacter un constructeur compétent si vous avez des doutes quant à la construction ou à l'intégrité de votre mur ou plafond.
L'installation nécessite l'utilisation d'une perceuse électrique. Veuillez vous familiariser avec tous les outils nécessaires avant d'installer le Flexson P5-WM et utilisez une protection oculaire et autre protection individuelle adéquate, ou faites appel à un professionnel pour assurer l'installation.
Le Flexson P5-WM et le SONOSPLAY:5 ne sont pas conçus pour soutenir le poids d'autres objets. Une fois le Flexson P5-WM ou le SONOSPLAY:5 installé, n'y suspendez pas d'autres objets.
Le Flexson P5-WM est exclusivement destiné à être utilisé avec le SONOSPLAY:5
Ce produit contient de petits composants qui peuvent poser un risque d'asphyxie s'ils sont avalés. Veuillez tenir ces composants à l'écart des enfants en bas âge !

## ES Atención


Para evitar daños a la propiedad o lesiones, siga las instrucciones detalladas en este manual, no modifique el Flexson P5-WM y no intente utilizarlo o repararlo si se encuentra dañado.
El hardware de montaje que se incluye con este producto debe utilizarse en estructuras de madera o mampostería. El Flexson P5-WM debe instalarse en estructuras de madera o mampostería. No instale el producto en una pared que solo sea de yeso.
El peso combinado de SONOSPLAY:5+ Flexson P5-WM es de 7,7 kg (16,98 libras). La pared y el techo tienen que soportar al menos cinco veces este peso. Contacte con un albañil cualificado si tiene cualquier duda sobre el tipo de construcción de su pared o techo.
Se necesita un taladro para la instalación. Antes de instalar el Flexson P5-WM, familiarícese con las herramientas necesarias y asegúrese de contar con la protección necesaria para los ojos y el cuerpo o contacte con un profesional para que lleve a cabo la instalación.
El Flexson P5-WM y el SONOSPLAY:5 no se han diseñado para soportar el peso de otros objetos. Una vez que haya finalizado la instalación, no sitúe ningún objeto sobre el Flexson P5-WM o el SONOSPLAY:5.
Flexson P5-WM solo puede utilizarse con el SONOSPLAY:5.
Este producto contiene objetos pequeños que pueden causar asfixia en caso de ser ingeridos. ¡Mantenga estos objetos fuera del alcance de los niños!










**ADDRESS UK:** HEA Distribution Ltd. 75 Westow Hill, London. SE19 1TX. United Kingdom
**ADDRESS EU:** HEA EURP BV. Kroonwiel 2, 6003BT Weert. Netherlands
**EMAIL:** support@flexson.com

**Questions or need support?**
Contact us at support@flexson.com for product or installation assistance.




**ADDRESS UK:** HEA Distribution Ltd. 75 Westow Hill, London. SE19 1TX. United Kingdom
**ADDRESS EU:** HEA EURP BV. Kroonwiel 2, 6003BT Weert. Netherlands
**EMAIL:** support@flexson.com

## Questions or need support?

Contact us at support@flexson.com for product or installation assistance.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – Retain for future reference: ENGLISH

## FOR SONOS ACCESSORIES

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – Retain for future reference:**

When using the Flexson mounting system, basic precautions should always be followed, including the following:

**- Read the installation instructions carefully before installation and keep them in a safe place. If the product is passed on to a third party, also pass on the assembly instructions.**

- Always unplug the SONOS speaker from the electrical outlet before installing it onto the Flexson mounting system.

**WARNING** - To reduce the risks of burns, fire, electrical shock, or injury to persons:

- Unplug the SONOS speaker from the outlet before putting it on, taking it off, or cleaning.

- Use this mounting system only for the installation of the intended SONOS speaker.

**- Avoid contact with moisture/liquid**




**CAUTION:** This mounting system is intended for use only with SONOS products. Use with any other products may result in the collapse of the mount and its accessories, causing possible injury.

- To avoid risk of property damage or personal injury, follow only these instructions, do not alter, or modify the product from its original condition, and do not attempt to use or repair it if damaged.

- The mounting hardware included with this product is for use in wood stud or masonry applications only. The product must be installed into a wood stud or masonry. Do not attempt to install in drywall only. Always use the correct mounting accessories/fixings appropriate to the wall/surface being fixed to.

- The wall or ceiling must be rated to support at least five times this mass. Contact a qualified builder if you have any doubts as to the construction or integrity of your wall or ceiling.

- Installation requires the use of a power drill. Familiarize yourself with all necessary tools before installing the product and use adequate eye and other personal protection, or arrange for installation by a professional.

- The product and SONOS Speaker are not intended to support the weight of other objects. Once installed, do not hang other objects on the product or SONOS Speaker.

- The product is for use with SONOS Speaker only. Exertis (UK) Ltd is not responsible for mishandling, improper installation, or use with any device other than the specified product.

**WARNING:** Use correct replacement fixings for each FLEXSON wall mount or ceiling models.

For **ERA 100** Wall mount installations, ensure to use the specified fixings:

**Rawl plug:** OD 6*30

**Screw:** M4*45

For **All other model's** installations, ensure to use the specified fixings:

**Rawl plug:** OD8*40

**Screw:** M5*50

**ADDRESSES:**

Manufactured by Exertis UK Ltd. Technology House Magnesium Way, Hapton, Burnley, England, BB12 7BF

**EMAIL:** customer.services@exertis.co.uk

**ECONOMIC OPERATOR:**

Exertis Supply Chain Services Limited, Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin, Dublin 22, D22 FR82. Dublin, Ireland

**EMAIL:** SCSGPSR.UK@exertis.com